Skrzynki uliczne z tworzywa sztucznego PEHD / Коверы из пластмассы PEHD

Cechy skrzynek ulicznych/ Свойства коверов

Mały ciężar ułatwia montaż / Небольшой вес облегчает монтаж.
Korpus nie koroduje co zwiększa jego żywotność, nie wymaga konserwacji / Корпус не подвержен коррозии, что увеличивает его срок Службы, не требует консервации.
Duża odporność na obciążenia / Большая устойчивость к нагрузкам.
Odporność na temperatury, zarówno wysokie jak i mróz - nie zamarza / Устойчивость к температурам, как высоким, так и к морозу - не замерзает.
Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne posadowienie w nawierzchni / Конструкция корпуса обеспечивает стабильную установку на поверхности.
W pokrywie ucho do zaczepienia haka / В крышке есть ухо для прикрепления крюка.

Materiały / Материалы

Korpus: tworzywo PEHD / Корпус: пластмасса PEHD.
Pokrywa: 9505-PEHD-GJL, 9506-PEHD-GJL, 9507-PEHD-GJL, 9508-PEHD-GJL - żeliwo szare
*9506-GJL-GJL - żeliwo szare (żeliwo sferoidalne na życzenie) z napisem "GAZ"- do gazu,
Крышка: 9501 G - серый чугун (ковкий чугун по заказу)
с надписью - пластмасса PEHD (серый чугун по заказу)
Elementy żeliwne pokryte lakierem bitumicznym / Чугунные элементы покрыты битумным лаком
Płyta podkładowa: Tworzywo PEHD

Zastosowanie / Применение

Umożliwia operowanie zaworami zabudowanymi w ziemi / Позволяет обслуживать задвижки, встроенные в землю.
Rurociągi gazowe / газовые.

Skrzynia uliczna do nawiertek H=150 GAZ/ surface box for connectors H=150 GAS / Коверы для вводов — 9505-PEHD-GJL





Materiał Материал	Korpus / Корпус PEHD
	Pokrywka - żeliwo szare / Корпус - серый чугун
Waga, Вес	2,0 [kg]
Inne Другие	Oznaczenie na pokrywie GAZ / Маркировка на крышке GAZ

Skrzynia uliczna do gazu/ surface box for gate valve / Коверы для газа — 9506-PEHD-GJL





Materiał Материал	Korpus / Корпус PEHD
	Pokrywka - żeliwo szare / Корпус - серый чугун
Waga, Вес	4,0 [kg]
Inne Другие	Wymiary wg DIN 4056 / Размер сог. DIN 4056
	Oznaczenie na pokrywie GAZ / Маркировка на крышке GAZ. PN-M-74081

Skrzynia uliczna do zasuw kwadratowa / surface box for gate valve / Коверы для задвижек, квадратная — 9507-PEHD-GJL





Materiał Материал	Korpus / Корпус PEHD
	Pokrywka - żeliwo szare / Корпус - серый чугун
Waga, Вес	5,0 [kg]
Inne Другие	Wymiary wg DIN 3581 / Размер сог. DIN 3581
	Oznaczenie na pokrywie GAZ / Маркировка на крышке GAZ, PN-M-74081

SKRZYNKI ULICZNE 9506/9508 PŁYTY PODKŁADOWE 9521/9522

Skrzynia uliczna do zasuwy GAZ owalna / Уличная каробка улице Овальном ГАЗ 9508-PEHD-GJL



Materiał Материал	Korpus / Корпус PEHD
	Pokrywka - żeliwo szare / Корпус - серый чугун
Waga, Вес	10,0 [kg]
Inne Другие	Wymiary wg DIN 4055/ Размер сог. DIN 4055
	Oznaczenie na pokrywie GAZ / Маркировка на крышке GAZ

Skrzynka uliczna do gazu / Syrface box for gas / Уличная коробка для газа 9506-GJL-GJL



Skrzynka uliczna do gazu TYP 4056 / Уличная коробка для газа ТИП 4056
korpus - żeliwo szare EN-GJL-250
Корпус - серый чугун EN-GJL-250
pokrywa - żeliwo szare EN-GJL-250 oznakowana literą “G”.
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Крышка - серый чугун EN-GJL-250, обозначена буквой «G».
ковкий чугун EN-GJS-400-15
Masa: 10 kg
Вес: 10 кг
w pokrywie ucho do zaczepienia haka
в крышке есть ухо для крюка
zabezpieczenie - lakier bitumiczny
покрытие битумный лак

Płyta podkładowa / опорная плита 9521-PEHD 9522-PEHD

Do skrzynek/Для коверов:

9505-PEHD-GJL
9506-PEHD-GJL
9507-PEHD-GJL
9506-GJL-GJL





Do skrzynek/Для коверов:

9508-PEHD-GJL



Instrukcja montażu/Установка

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej skrzynki z zamówieniem oraz z jej przeznaczeniem, przygotować w wykopie powierzchnię posadowienia skrzynki i zwrócić uwagę na jego głębokość. Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych.
W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.

Перед установкой следует проверить соответствует ли полученная коробка заказу и предназначению, приготовить в яме поверхность для установки и обратить внимание на глубину установки. В зависимости от грунта уличные коробки должны устанавливаться непосредственно на основном грунте либо на песочной насыпи.
Чтобы обеспечить правильную установку, рекомендуется использовать специальные пластины-подкладки под уличные коробки.



W celu montażu skrzynki należy wykonać następujące kroki:
1. Wykonać wykop,
2. Wyrównać dno wykopu, usunąć duże i ostre kamienie,
3. Przygotować warstwy nie zagęszczonej podsypki z piasku o grubości 5 cm,

Чтобы установить коробку, следует:
1.Выкопать Яму.
2. Выровнять дно ямы, удалить большие и острые камни.
4. Posadowić płytę podkładową pod odpowiedni typ skrzynki,
5. Umiejscowić skrzynkę uliczną w podkładzie,
6. Stopniowo obsypać płytę podkładową warstwami i zagęścić na całym obwodzie skrzynki.
7. Zapewnić stopień zagęszczenia odpowiedni do występujących Warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego,
8. Ułożyć zewnętrznie utwardzoną warstwę, beton, kostka.

4. Установить пластину-подкладку соответствующего типа.
5. Установить уличную коробку на пластине.
6. Постепенно обсыпать пластину со всех сторон и уплотнить по периметру коробки.
7. Степень уплотнения следует подобрать соответственно с водно-грунтовыми условиями и последующей внешней нагрузкой.
8. Уложить внешний твердый слой, бетон, плитку.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.

* - możliwe inne wykonania *- other executions on request * - возможны другие исполнения

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl